

Synchro Start

Bedienknopf, der erst beim Greifen eines Akkordes den [Style](#) startet.

-  PDF
-  PRINT